



Stručná příručka

NETGEAR®

1. Připojit router Orbi



Pokud modem používá záložní baterii, odpojte modem, poté vyjměte a vyměňte záložní baterii. Opět modem zapojte.


Připojte modem ke žlutému internetovému portu na routeru Orbi pomocí kabelu sítě Ethernet obsaženého v balení.

Poznámka: Chcete-li připojit váš router Orbi ke stávající bráně, doporučujeme vypnout síť WiFi stávající brány.

Připojte router Orbi ke zdroji napájení. Kontrolka LED napájení v zadní části routeru Orbi se rozsvítí zeleně. Pokud se kontrolka LED napájení nerozsvítí, stiskněte tlačítko **napájení**.

Počkejte, než se kruhový indikátor LED na routeru Orbi rozsvítí bíle.

2. Umístit satelit Orbi



Abyste zajistili nejlepší pokrytí sítě WiFi, umístěte satelit Orbi uprostřed domácnosti.

Připojte satelit Orbi ke zdroji napájení. Kontrolka LED napájení v zadní části satelitu Orbi se rozsvítí zeleně. Pokud se kontrolka LED napájení nerozsvítí, stiskněte tlačítko **napájení**.

Během pokusu o synchronizaci satelitu s routerem Orbi se kruhový indikátor LED na satelitu Orbi rozsvítí bíle.

2. Umístit satelit Orbi (pokračování)

Kruhový indikátor LED na satelitu Orbi se rozsvítí bíle, poté se rozsvítí jedna z následujících barev přibližně na tři minuty a vypne se:

- **Modrá**

Připojení mezi routerem Orbi a satelitem Orbi je dobré.

- **Žlutá**


Připojení mezi routerem Orbi a satelitem Orbi je uspokojivé. Zvažte možnost přemístění satelitu Orbi blíže k routeru Orbi.

- **Fialová**

Nebylo možné navázat spojení mezi satelitem Orbi a routerem Orbi. Přemístěte satelit Orbi blíže k routeru Orbi.

Poznámka: Pokud kruhový indikátor LED po jedné minutě stále svítí fialově, stiskněte tlačítka **Synchronizace** na zadní straně routeru Orbi a zadní straně satelitu Orbi. V případě úspěšné synchronizace satelitu Orbi s routerem Orbi se kruhový indikátor LED na satelitu rozsvítí bíle, poté modře na znamení dobrého připojení a poté se vypne.

3. Nastavit síť Orbi



Připojte počítač nebo mobilní zařízení k routeru nebo satelitu Orbi pomocí ethernetového nebo bezdrátového připojení.

Chcete-li se připojit svůj počítač nebo mobilní zařízení s povolenou funkcí WiFi pomocí bezdrátového připojení, vyhledejte přednastavený název sítě (SSID) a heslo na štítku routeru nebo satelitu Orbi.

Spusťte webový prohlížeč a navštivte orbilogin.com. Když se otevře přihlašovací okno, zadejte uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno je **admin** a výchozí heslo je **password**.

Chcete-li nastavit síť Orbi, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení nastavení se kruhový indikátor LED na routeru Orbi zhasne.

Vše je nastaveno!



Obsah balení




**Router Orbi
(model RBR50)**

**Satelit Orbi
(model RBS50)**



Kabel sítě Ethernet



Napájecí adaptéry (2) (liší se dle oblasti)

Přehledné zobrazení routeru Orbi



- 1 Kruhový indikátor LED (není na obrázku)
- 2 Tlačítko Synchronizace (slouží rovněž pro připojení pomocí funkce WPS)
- 3 Internetový port (internetový port není součástí satelitu Orbi)
- 4 Porty Ethernet
- 5 Port USB
- 6 Vypínač napájení a kontrolka LED napájení
- 7 Konektor stejnosměrného napájení
- 8 Tlačítko Reset

Přehledné zobrazení satelitu Orbi



- 1 Kruhový indikátor LED (není na obrázku)
- 2 Tlačítko Synchronizace (slouží rovněž pro připojení pomocí funkce WPS)
- 3 Internetový port (internetový port není součástí satelitu Orbi)
- 4 Porty Ethernet
- 5 Port USB
- 6 Vypínač napájení a kontrolka LED napájení
- 7 Konektor stejnosměrného napájení
- 8 Tlačítko Reset

Podpora

Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Na stránkách www.netgear.com/support si produkt můžete zaregistrovat. Získáte tam také nápovědu, nejnovější soubory ke stažení, uživatelské příručky a možnost diskutovat s ostatními uživateli. Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje podpory.

Aktuální Prohlášení o shodě pro EU najdete na adrese http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy najdete na adrese <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.



201-21134-01

Prosinec 2016

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irsko

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.